


DT-01+

クイックマニュアル

操作方法の解説動画はコチラ ▶




クイックマニュアルに記載の各操作は、
本体の電源を入れてから行ってください。



電源を入れる / 電源を切る

Vボタンを⊖へ倒したままAボタン約2秒長押し

※電源を入れる/切るともに同じ操作方法です。






ペアリングをする

DT-01/01+(DT-E1/E1+)とペアリング


ペアリングの手順① [通話可能人数 2~4人]

インカムB~DのMボタン約4秒長押し



ペアリングの手順② [通話可能人数 2~4人]

インカムAのAボタン約4秒長押し



上記は4人モードです。通話人数により3種類のモード(2人・4人・6人)から選択できます。詳しくは取扱説明書P.27を参照ください。

スマホ・ナビ・レーダーとペアリング

手順① インカム側の操作

Mボタンを約4秒長押し

手順② 機器側の操作

Bluetooth検索画面からDT-01 (01+)を選択




インカム通話を始める / 終わる

DT-01/01+(DT-E1/E1+)と通話


インカム通話を始める

Aボタンを2回押す



インカム通話を終わる


Aボタン約1秒長押し



その他インカムと通話


インカム通話を始める

Aボタンを3回押す



インカム通話を終わる

Aボタン約1秒長押し



※その他のインカムとのペアリングは取扱説明書P.34を参照ください。
 ※1度DT-01+の電源を切っても、ペアリング情報が残っている限り通話が可能です。
 ※複数台のインカムの内どれか1台で通話開始を行うと、ペアリングされているすべてのDT-01/01+(DT-E1/E1+)を呼び出します。



電話に出る / 切る

Mボタンで操作

電話に出る


着信時に
1回押す

電話を切る

通話中に
1回押す

着信拒否


着信中に
約3秒長押し



音楽を聴く

音楽を再生/一時停止する

Mボタンを1回押す
ごとに再生/一時停止を
繰り返す



音楽の音量/曲変更をする

Vボタンで操作

音量UP: ⊕1回押す

曲送り: ⊕約2秒長押し



音量DOWN: ⊖1回押す

曲戻し: ⊖約2秒長押し

